

WEBVISIT Express

Web Visualization



- Ricardo Azevedo








1. Aplicação
2. Integração com o PC Worx
3. Criação e configuração de Projetos
4. Ambiente de trabalho
5. Objetos da página web
6. Alterando a cor do elemento gráfico
7. Elemento botão
8. Descarregando e acessando a página WEB
9. Tipos de variáveis
10. Login e Níveis de Acesso

Aplicação

Acesse sua página web de qualquer notebook ou dispositivo móvel.





1. Aplicação

2. Integração com o PC Worx

3. Criação e configuração de Projetos

4. Ambiente de trabalho

5. Objetos da página web

6. Alterando a cor do elemento gráfico

7. Elemento botão


8. Descarregando e acessando a página WEB

9. Tipos de variáveis

10. Login e Níveis de Acesso

Preparação do programa no PcWorx

Janela de variáveis GLOBAIS



The screenshot shows the 'Global Variables' window in PC WORX Express. The window title is 'PC WORX Express - Novo_Projeto_v01 - [Global_Variables/STD_CNf.STD_RES]'. The window displays a table of global variables with columns: Name, Type, Usage, Description, Address, Init, Retain, PDO, OPC, H, Int, Default, Hd, TB, Device, and Signal. The table lists various variables such as ONBOARD_INPUT_BIT0 through ONBOARD_OUTPUT_BIT3, RTC_BATTERY_LOW, RTC_DATA_INVALID, FLASHCARD_PRESENT, ONBOARD_OUTPUT_OVERL, POWER_SUPPLY_MAIN_OK, POWER_SUPPLY_OUTPUTS, KEY_SWITCH_RESET, KEY_SWITCH_STOP, KEY_SWITCH_RUN_PROG, and RTC_HOURS.

Name	Type	Usage	Description	Address	Init	Retain	PDO	OPC	H	Int	Default	Hd	TB	Device	Signal
ONBOARD_INPUT_BIT0	WORD	VAR_GLOBAL	Local inputs	%MW1.00040											
ONBOARD_INPUT_BIT0	BOOL	VAR_GLOBAL	Local input IN1	%MX1.60183.0											
ONBOARD_INPUT_BIT1	BOOL	VAR_GLOBAL	Local input IN2	%MX1.60184.0											
ONBOARD_INPUT_BIT2	BOOL	VAR_GLOBAL	Local input IN3	%MX1.60185.0											
ONBOARD_INPUT_BIT3	BOOL	VAR_GLOBAL	Local input IN4	%MX1.60186.0											
ONBOARD_INPUT_BIT4	BOOL	VAR_GLOBAL	Local input IN5	%MX1.60187.0											
ONBOARD_INPUT_BIT5	BOOL	VAR_GLOBAL	Local input IN6	%MX1.60188.0											
ONBOARD_INPUT_BIT6	BOOL	VAR_GLOBAL	Local input IN7	%MX1.60189.0											
ONBOARD_INPUT_BIT7	BOOL	VAR_GLOBAL	Local input IN8	%MX1.60190.0											
ONBOARD_OUTPUT_BIT0	BOOL	VAR_GLOBAL	Local output OUT1	%MX3.61000.0											
ONBOARD_OUTPUT_BIT1	BOOL	VAR_GLOBAL	Local output OUT2	%MX3.61001.0											
ONBOARD_OUTPUT_BIT2	BOOL	VAR_GLOBAL	Local output OUT3	%MX3.61002.0											
ONBOARD_OUTPUT_BIT3	BOOL	VAR_GLOBAL	Local output OUT4	%MX3.61003.0											
RTC_BATTERY_LOW	BOOL	VAR_GLOBAL	Realtime clock battery	%MX1.60196.0											
RTC_DATA_INVALID	BOOL	VAR_GLOBAL	Realtime clock data inv.	%MX1.60167.0											
FLASHCARD_PRESENT	BOOL	VAR_GLOBAL	Phoenix Contact SD ca.	%MX1.60168.0											
ONBOARD_OUTPUT_OVERL	BOOL	VAR_GLOBAL	Local IO overload	%MX1.60169.0											
POWER_SUPPLY_MAIN_OK	BOOL	VAR_GLOBAL	24 V main supply volta	%MX1.60171.0											
POWER_SUPPLY_OUTPUTS_OK	BOOL	VAR_GLOBAL	24 V local input supply	%MX1.60172.0											
POWER_SUPPLY_OUTPUTS	BOOL	VAR_GLOBAL	24 V local output suppl.	%MX1.60173.0											
KEY_SWITCH_RESET	BOOL	VAR_GLOBAL	Start/stop switch in MR	%MX1.60178.0											
KEY_SWITCH_STOP	BOOL	VAR_GLOBAL	Start/stop switch in ST	%MX1.60179.0											
KEY_SWITCH_RUN_PROG	BOOL	VAR_GLOBAL	Start/stop switch in RL	%MX1.60181.0											
RTC_HOURS	INT	VAR_GLOBAL	System time (hours)	%MW1.60060											

Preparação do programa no PcWorx

Janela de variáveis GLOBAIS

Name	Type	Usage	Description	Address	Init	Retain	PDD	OPC	Hi...
ONBOARD_INPUT	WORD	VAR_GLOBAL	Local inputs	%MW1.60040		☐	☐	☐	☐
ONBOARD_INPUT_BIT0	BOOL	VAR_GLOBAL	Local input IN1	%MX1.60183.0		☐	☐	☐	☐
ONBOARD_INPUT_BIT1	BOOL	VAR_GLOBAL	Local input IN2	%MX1.60184.0		☐	☐	☐	☐
ONBOARD_INPUT_BIT2	BOOL	VAR_GLOBAL	Local input IN3	%MX1.60185.0		☐	☐	☐	☐
ONBOARD_INPUT_BIT3	BOOL	VAR_GLOBAL	Local input IN4	%MX1.60186.0		☐	☐	☐	☐
ONBOARD_INPUT_BIT4	BOOL	VAR_GLOBAL	Local input IN5	%MX1.60187.0		☐	☐	☐	☐
ONBOARD_INPUT_BIT5	BOOL	VAR_GLOBAL	Local input IN6	%MX1.60188.0		☐	☐	☐	☐
ONBOARD_INPUT_BIT6	BOOL	VAR_GLOBAL	Local input IN7	%MX1.60189.0		☐	☐	☐	☐
ONBOARD_INPUT_BIT7	BOOL	VAR_GLOBAL	Local input IN8	%MX1.60190.0		☐	☐	☐	☐
ONBOARD_OUTPUT_BIT0	BOOL	VAR_GLOBAL	Local output OUT1	%MX3.61000.0		☐	☐	☐	☐
ONBOARD_OUTPUT_BIT1	BOOL	VAR_GLOBAL	Local output OUT2	%MX3.61001.0		☐	☐	☐	☐
ONBOARD_OUTPUT_BIT2	BOOL	VAR_GLOBAL	Local output OUT3	%MX3.61002.0		☐	☐	☐	☐
ONBOARD_OUTPUT_BIT3	BOOL	VAR_GLOBAL	Local output OUT4	%MX3.61003.0		☐	☐	☐	☐
RTC_BATTERY_LOW	BOOL	VAR_GLOBAL	Realtime clock battery ...	%MX1.60166.0		☐	☐	☐	☐
RTC_DATA_INVALID	BOOL	VAR_GLOBAL	Realtime clock data inv...	%MX1.60167.0		☐	☐	☐	☐
FLASHCARD_PRESENT	BOOL	VAR_GLOBAL	Phoenix Contact SD ca...	%MX1.60168.0		☐	☐	☐	☐
ONBOARD_OUTPUT_OVERL...	BOOL	VAR_GLOBAL	Local I/O overload	%MX1.60169.0		☐	☐	☐	☐
POWER_SUPPLY_MAIN_OK	BOOL	VAR_GLOBAL	24 V main supply volta...	%MX1.60171.0		☐	☐	☐	☐
POWER_SUPPLY_INPUTS_OK	BOOL	VAR_GLOBAL	24 V local input supply ...	%MX1.60172.0		☐	☐	☐	☐
POWER_SUPPLY_OUTPUTS...	BOOL	VAR_GLOBAL	24 V local output suppl...	%MX1.60173.0		☐	☐	☐	☐
KEY_SWITCH_RESET	BOOL	VAR_GLOBAL	Start/stop switch in MR...	%MX1.60178.0		☐	☐	☐	☐
KEY_SWITCH_STOP	BOOL	VAR_GLOBAL	Start/stop switch in ST...	%MX1.60179.0		☐	☐	☐	☐
KEY_SWITCH_RUN_PROG	BOOL	VAR_GLOBAL	Start/stop switch in RU...	%MX1.60181.0		☐	☐	☐	☐
RTC_HOURS	INT	VAR_GLOBAL	System time (hours)	%MW1.60060		☐	☐	☐	☐

Preparação do programa no PcWorx



Selecione a opção PDD de cada variável a ser trabalhada pelo WebVisit

The image shows the PcWorx software interface for configuring variables. On the left, a list of variables is displayed. In the center, a table provides details for each variable. On the right, a callout shows the 'PDD' checkbox being selected for each variable.

Name	Type	Usage	Description	Address	Init	Ret	PDD
ONBOARD_INPUT	WORD	VAR_GLOBAL	Local inputs	%MW1.60040			☐
ONBOARD_INPUT_BIT0	BOOL	VAR_GLOBAL	Local input IN1	%MX1.60183.0			☒
ONBOARD_INPUT_BIT1	BOOL	VAR_GLOBAL	Local input IN2	%MX1.60184.0			☒
ONBOARD_INPUT_BIT2	BOOL	VAR_GLOBAL	Local input IN3	%MX1.60185.0			☒
ONBOARD_INPUT_BIT3	BOOL	VAR_GLOBAL	Local input IN4	%MX1.60186.0			☒
ONBOARD_INPUT_BIT4	BOOL	VAR_GLOBAL	Local input IN5	%MX1.60187.0			☒
ONBOARD_INPUT_BIT5	BOOL	VAR_GLOBAL	Local input IN6	%MX1.60188.0			☒
ONBOARD_INPUT_BIT6	BOOL	VAR_GLOBAL	Local input IN7	%MX1.60189.0			☒
ONBOARD_INPUT_BIT7	BOOL	VAR_GLOBAL	Local input IN8	%MX1.60190.0			☒
ONBOARD_OUTPUT_BIT0	BOOL	VAR_GLOBAL	Local output OUT1	%MX3.61000.0			☒
ONBOARD_OUTPUT_BIT1	BOOL	VAR_GLOBAL	Local output OUT2	%MX3.61001.0			☒
ONBOARD_OUTPUT_BIT2	BOOL	VAR_GLOBAL	Local output OUT3	%MX3.61002.0			☒
ONBOARD_OUTPUT_BIT3	BOOL	VAR_GLOBAL	Local output OUT4	%MX3.61003.0			☒
RTC_BATTERY_LOW	BOOL	VAR_GLOBAL	Realtime clock battery ...	%MX1.60166.0			☒
RTC_DATA_INVALID	BOOL	VAR_GLOBAL	Realtime clock data inv...	%MX1.60167.0			☒
FLASHCARD_PRESENT	BOOL	VAR_GLOBAL	Phoenix Contact SD ca...	%MX1.60168.0			☒
ONBOARD_OUTPUT_OVERL...	BOOL	VAR_GLOBAL	Local I/O overload	%MX1.60169.0			☒
POWER_SUPPLY_MAIN_OK	BOOL	VAR_GLOBAL	24 V main supply volta...	%MX1.60171.0			☒
POWER_SUPPLY_INPUTS_OK	BOOL	VAR_GLOBAL	24 V local input supply ...	%MX1.60172.0			☒
POWER_SUPPLY_OUTPUTS...	BOOL	VAR_GLOBAL	24 V local output suppl...	%MX1.60173.0			☒
KEY_SWITCH_RESET	BOOL	VAR_GLOBAL	Start/stop switch in MR...	%MX1.60178.0			☒
KEY_SWITCH_STOP	BOOL	VAR_GLOBAL	Start/stop switch in ST...	%MX1.60179.0			☒
KEY_SWITCH_RUN_PROG	BOOL	VAR_GLOBAL	Start/stop switch in RU...	%MX1.60181.0			☒
	INT	VAR_GLOBAL	System time (hours)	%MW1.60060			☒


Preparação do programa no PcWorx

A opção PDD também pode ser aplicada através da janela de propriedades das Variáveis



The 'Variable Properties' dialog box is shown. It has a title bar with a close button. The 'Name' field contains 'ONBOARD_INPUT_BIT0'. The 'Data Type' is set to 'BOOL'. The 'Usage' is set to 'VAR_GLOBAL' and the 'RETAIN' checkbox is checked. The 'Initial value' field is empty. The 'I/O address' is set to '%MX1.60183.0'. The 'Description' field contains 'Local input IN1'. The 'Definition scope' section has 'Local' selected. The 'Local Variable Groups' list contains 'Default'. The 'Global Variable Groups' list contains 'Physical Hardware', 'STD_CNF', 'STD_RES', 'Analogico', 'Default', and 'System Variables'. The 'Show all variables of worksheets' checkbox is checked. At the bottom, there are checkboxes for 'PDD' (checked), 'OPC' (unchecked), 'Hidden' (unchecked), and 'Initvalue as default' (unchecked). The 'OK', 'Cancel', and 'Help' buttons are on the right.

Preparação do programa no PcWorx

Compile o programa...



e faça o Download





1. Aplicação

2. Integração com o PC Worx

3. Criação e configuração de Projetos

4. Ambiente de trabalho

5. Objetos da página web

6. Alterando a cor do elemento gráfico

7. Elemento botão


8. Descarregando e acessando a página WEB

9. Tipos de variáveis


10. Login e Níveis de Acesso

Criar um novo projeto


Janela inicial



Criar um novo projeto



Criar um novo projeto



New Project

Step 1 of 7: Project Presets

Choose Standard or any other profile containing some presets for this project.

Webserver Integrated in PLC

Change

Choose a short name for your project

Name: Projeto01

Click on the 'Browse...' button in order to define the new project's directory

Path: C:\Program Files (x86)\Phoenix Contact\Software Suite 18

Browse...

Next Finish Cancel

Escolha o nome

Escolha o destino

Criar um novo projeto

WP07



New Project

Step 2 of 7: View Resolution and PLC Variable Polling Rate

Width: 640 px **800**


Height: 480 px **480**

Period: 1000 ms

Previous Next Finish Cancel


Escolha a resolução e o tempo de atualização da página Web.

Criar um novo projeto



Escolha a aparência da página.

Criar um novo projeto




Escolha quantas páginas terá o projeto.


Criar um novo projeto

Escolha se irá usar o esquema de camadas onde terá:

- Página de fundo mestre para aparecer em todas as outras páginas;
- Página de trabalho;
- Página superior que também será visível em todas as páginas.




Criar um novo projeto




Um arquivo .csv será criado para que seja alterado o conteúdo para próxima lingua disponível.

Criar um novo projeto




Macro para controle de acesso.

Criar um novo projeto




Projeto inicial criado.

Configuração do Projeto




Configuração do Projeto

**Utilizaremos o HTML5
para a maior
compatibilidade com
demais dispositivos
de acesso.**




Nesta tela também verificamos o tempo de atualização da página web.

Configuração do Projeto



Selecione o local onde está o arquivo .mwt ou .mwe do seu projeto no PCWorx para que as variáveis sejam importadas.

Configuração do Projeto





1. Aplicação

2. Integração com o PC Worx

3. Criação e configuração de Projetos

4. Ambiente de trabalho

5. Objetos da página web

6. Alterando a cor do elemento gráfico


7. Elemento botão

8. Descarregando e acessando a página WEB

9. Tipos de variáveis


10. Login e Níveis de Acesso

Ambiente de trabalho



Ambiente de trabalho


Barra de menu.




Funções do projeto




Objetos para a página



Funções de Layout e organização




Ambiente de trabalho



Estrutura de Arquivos do Projeto.


Ambiente de trabalho



Propriedades do Objeto.

Ambiente de trabalho

Área de trabalho.





1. Aplicação

2. Integração com o PC Worx

3. Criação e configuração de Projetos

4. Ambiente de trabalho

5. Objetos da página web

6. Alterando a cor do elemento gráfico


7. Elemento botão

8. Descarregando e acessando a página WEB

9. Tipos de variáveis

10. Login e Níveis de Acesso

Objetos da página Web





Texto estático


STATIC TEXT

Clique no objeto e aperte F2 para alterar o texto diretamente

Olá mundo



Objetos da página Web





Caixa multilinhas

line 1 Text
line 2 Text
line 3 Text








“\n” quebra a linha

Olá 1.\nOlá 2.\nOlá 3.\n



Olá 1:
Olá 2:
Olá 3:

Objetos da página Web



Rectangle



General

Size - Position

X	269
Y	243
W	75
H	37

Color

Interior	☐ fffffff
Outline	☒ 000000
Has Interior	☒
Has Outline	☒

Font


Font	Arial(12)
------	-----------

Outline

Width	1
Style	☒ ☐ ☐

Ferramentas de forma

Objetos da página Web



Imagem



Projeto11

Properties

Image

General

- Size - Position
- Color
- Font
- Outline

Repaints

Edit 1

Edit a Source 1	☒
Type	FILE
Name	ca.jpg  ...
On Condition	☐ UNDEFINED
+ Condition Info 1	
+ Condition Info 2	

Edit 2

Adjust Image	☒
--------------	-------------------------------------

+ Border Advanced

+ Move Painter

+ Hide-Disable Painter


+ Hide Disable Group Painters

Objetos da página Web

abl

Edit Box
Caixa de edição

VAR_NAME



Atribui um valor (string) a uma variável.

Objetos da página Web



Botão



- **Actions Set Variables**
 - + Set Var On Mouse DOWN
 - + Set Var On Mouse UP
- **Actions Toggle Increment Variable**
 - + **Toggle Button**
 - + Increment A Variable

Button

Icons: [Grid], [A↓], [List], [Lightning Bolt]

General

- Size - Position**


X	412
Y	228
W	142
H	46
- Color**

Interior	c0c0c0
Outline	000000
Has Interior	☒
Has Outline	☐
- Font**

Font	Arial(12)
------	-----------
- Outline**

Width	1
Style	

Objetos da página Web



Bar Graph

BarGraph

General

Repaints

Edit 1

Edit a Source 1	☒
Type	PPO
Name	@GV.NIVEL
On Condition	☐ UNDEFINED

Condition Info 1

Type	STRING
Name	0

Condition Info 2

Type	STRING
Name	0

Bargraph Advanced

Ranges

Value Type	STRING
Min	0
Value Type	STRING
Max	100
Orientation	☒ ☐ ☐ ☐

Bar Color

Use Bar Color	☒
Color	c1daf4
On Condition	☐ UNDEFINED

Scale

Visible	☒
Spacing	10
Position	☒ ☐ ☐ ☐
Label	☐ ☐ ☐ ☐ ☐


General

Size - Position

Color

Font

Outline






1. Aplicação
2. Integração com o PC Worx
3. Criação e configuração de Projetos
4. Ambiente de trabalho
5. Objetos da página web
6. Alterando a cor do elemento gráfico
7. Elemento botão
8. Descarregando e acessando a página WEB
9. Tipos de variáveis
10. Login e Níveis de Acesso

Alterando a cor do elemento gráfico

Programa referência no PcWorx Express

Semaforo.mwe






Alterando a cor do elemento gráfico


Variáveis a serem “linkadas” para no Webvisit.

	Name	Usage	Description	Address	Init	Retain	PDD
	ONBOARD_OUTPUT_BIT0	VAR_GLOB...	Local output OUT1	%MX3.61000.0		☐	☒
	ONBOARD_OUTPUT_BIT1	VAR_GLOB...	Local output OUT2	%MX3.61001.0		☐	☒
	ONBOARD_OUTPUT_BIT2	VAR_GLOB...	Local output OUT3	%MX3.61002.0		☐	☒

Alterando a cor do elemento gráfico





Alterando a cor do elemento gráfico





1. Aplicação
2. Integração com o PC Worx
3. Criação e configuração de Projetos
4. Ambiente de trabalho
5. Objetos da página web
6. Alterando a cor do elemento gráfico
7. Elemento botão
8. Descarregando e acessando a página WEB
9. Tipos de variáveis
10. Login e Níveis de Acesso

Elemento Botão



General


- Size - Position**

X	317
Y	156
W	150
H	58
- Color**

Interior	<input type="color" value="#c0c0c0"/> c0c0c0
Outline	<input type="color" value="#000000"/> 000000
Has Interior	☒
Has Outline	☐
- Font**
- Outline**
- Image Files (*.SVG)**
- Repaints**
- Actions Set Variables**
 - Set Var On Mouse DOWN**
 - Set Var On Mouse UP**
- Actions Toggle Increment Variable**
 - Toggle Button**

Toggle	☒
Type	PPO
Name	@GV.ONBOARD_O... ...
Toggle String 0	0
Toggle String 1	1

Elemento Botão + Indicador



Border Colors

0/2/3 Colors ☐ ☐ ☐

Condition

Info Color Var

Type: PPO
Name: @GV.ONBOARD_O...

Info Min Var

Type: STRING
Name: 0

Info Max Var

Type: STRING
Name: 0

Colors

Use Interior Colo... ☒

Interior Color1: 800000

Use Interior Colo... ☒

Interior Color2: ff0000

Use Interior Colo... ☐

Interior Color3: 000000

Use Outline Col... ☒

Outline Color1: 000000

Use Outline Col... ☐

Outline Color2: 000000

General

Size - Position

X	432
Y	161
W	30
H	12



Color

Interior	<input type="color" value="#800000"/> 800000
Outline	<input type="color" value="#000000"/> 000000
Has Interior	☒
Has Outline	☒




1. Aplicação
2. Integração com o PC Worx
3. Criação e configuração de Projetos
4. Ambiente de trabalho
5. Objetos da página web
6. Alterando a cor do elemento gráfico
7. Elemento botão
8. Descarregando e acessando a página WEB
9. Tipos de variáveis
10. Login e Níveis de Acesso



Descarregando a página do WebVisit




Descarregando a página do WebVisit



Acessando a página no navegador



pw1...pw4







1. Aplicação
2. Integração com o PC Worx
3. Criação e configuração de Projetos
4. Ambiente de trabalho
5. Objetos da página web
6. Alterando a cor do elemento gráfico
7. Elemento botão
8. Descarregando e acessando a página WEB
9. Tipos de variáveis
10. Login e Níveis de Acesso



Tipos de Variáveis

PPO



Tipos de Variáveis

Container



Repaints

Edit 1

Edit a Source 1	☒
Type	CONTAINER
Name	userLevel
On Condition	☐ UNDEFINED

Condition Info 1

Tipos de Variáveis

WebVisit

Ocultar Voltar Encaminhar Parar Home Imprimir Opções

Sumário Índice Pesquisar Favoritos

WebVisit Help

- Frequently Asked Questions (FAQ)
- Abbreviations
- Installation
- Introduction
- Getting Started
- Search Function
- Fonts
- Using Fore- And Background TEQ
- Scalable Vector Graphics (SVGs)
- Initialising Containers
- Initialising Processpoints (PPOs)
- Container Offset
- Persistent Containers
- Special Container Names
- Session Container
- Download A Project To The PLC
- Updating Values From The Target
- Working With Error Codes
- Multilingual HMI
- Working with User configured HTI
- Working With Macros
- VPI Instant Internet Access
- Advanced Functions
- Editor Reference Guide
- Painter Reference

The special container variables are listed in this chapter or they have a name starting with @IMACRO.


Container names beginning with the prefix 'S_' are reserved for internal use.

Container-Name	Description	Supported by Java Applet Client*
@BLINKCO	The Editor browser does automatically toggle the value of that container (0/1) at every period. (read-only)	X
@CURRENT_URL	Shows the current URL '@ CURRENT_URL' shows the current URL like 'http://192.9.225.58/PLCSample.html' or 'PLCSample.html' for local files	X
@CURRENT_PAGE	Name of the current TEQ view (read-only)	X
@LAST_PAGE	Name of the last TEQ view (read-only)	X
@FOCUS	Please see 'Set Focus On Gain Focus' macro	-
@LANGUAGE	Contains the name of the language CSV file.	X
@MB_FKEY_EVENT	Last function key (read-only)	-
@MB_FULL_REDRAW	Write '0' or '1' to disable or enable the full redraw mode	-
@MODAL_FOREGROUND	Permits to disable or enable the modal foreground TEQ (0 = disable; 1 = enable).	X
AUTOINCRCO	This container is automatically incremented by the Editor browser at every period. i.e.: 'Animated GIF Macro' with modulo action to define GIF filename's index.	X
IMaster.VERSION	IMaster Java Applet version number (read-only)	X
IsWebBrowser	Is equals to '0' for browsing with local file = '1' for remote	



1. Aplicação
2. Integração com o PC Worx
3. Criação e configuração de Projetos
4. Ambiente de trabalho
5. Objetos da página web
6. Alterando a cor do elemento gráfico
7. Elemento botão
8. Descarregando e acessando a página WEB
9. Tipos de variáveis
10. Login e Níveis de Acesso

Níveis de Acesso - Macro



Macro Configurations

Password Dialog Macro (User Level)

This Macro can be used as an entry screen.

- Valid password are stored in PPOs, Container variables, HTML TAG or STRING
- Four user levels can be defined by the EventP's

The edit field shows *. The password will be written to a Container variable called 'myPassword'. Each EventP object compares myPassword to a HTMLTAG's value; If it matches, the container 'userLevel' will be set to a value > 0.

Password Sources

Level 1	pw1	STRING
Level 2	pw2	STRING
Level 3	pw3	STRING
Level 4	pw4	STRING

User Level

Container	userLevel	CONTAINER
-----------	-----------	-----------

OK CANCEL

